

CHUNG PUNG (CP 3) AUTO ÕHUIONISAATORI KASUTUSJUHEND

Palun lugege läbi kasutusjuhend enne seadme kasutamist!

Installeerimine

1. Voolupinge DC 12V (sõiduautes ja väikebussides kasutamiseks)
2. Paigaldage sede sobiliku kohta armatuurilauale kasutades kahepoolset teipi, mille leiata karbist.
3. Seadme pistik suru sigaretisüütaja asemele.
4. Automaatselt hakkab sede tööle kui käivitad mootori
5. Ära aseta seadmele raskeid esemeid ning ära kata seadet riietega.

Millal peab seadet puhastama!

Te peate puhastama seadme siis kui järgnevad ilmingud ilmnevad.

1. Kui seade teeb raskemat häält.
2. Kui tugev iooni kontsentratsioon muutub nõrgaks.
3. Kui tolmu korje plaat on määrdunud.

Kuidas puhastada tolmu korje plaati!

1. Eemalda pistik sigaretisüütajast
2. Eemaldate seadmest tolmu korje plaadi.
3. Puhastate tolmu korjeplaadi märja rätiku või lapiga.
4. Peale märja rätikuga puhastamist kuivata tolmu korje plaat kuiva rätikuga või lase tolmu korje plaadil kuivada täielikult.
5. Paigalda tolmu korje plaat seadmesse ning kasuta seadet uuest.

NB. Kuivata alati tolmu korjeplaat enne seadmesse asetamist.

Kuidas puhastada nõelplaati!

1. Nõelplaadi puhastamiseks eemalda tolmu korjeplaat
2. Kasuta puhastamiseks väikest harja.
3. Tolmu korje plaadi avast saad harjaga juurde seadme sees olevatele ioniseerimisnõeltele mis tuleb harjaga tolmuosakestest puhastada.
4. Peale puhastamist aseta tolmu korje plaat tagasi ja lülita seade sisse
5. Nõelad on puhtad kui nõelte otstes tekivad nõrgad sinakad tulukesed, kui tulukesi ei teki, korda puhastamist.

NB. Ära kasuta kemikaale ega märja harja. Puhastades ole ettevaatlik, et seadmes olevad nõelade ei saaks kahjustada. Seadme mittekorrapärase puhastamine võib põhjustada sedme tööhäireid või purunemist!

Garantiikaart on lisatud inglisekeelses kasutusjuhendis

Tootel on 2 aastane garantii - toodet ei tohi garantiiajal ise avada .

1. Garantii kehtib kõikidel tingimustel välja arvatud järgnevad juhud:
2. Rikked mis tekivad seadme vales või mittekorrapärasest puhastamisest ja mitteametliku servise kasutamisest.
3. Rikked mis tekivad deformatsioonist või võõrkehade poolt tekitatud kahjustused
4. Seadme vale või vales kohas kasutamine
5. Kui seadet on kasutatud välistingimustes või ekstreemsetes tingimustes

Garantii aluseks on ostudokument (arve, kviitung, pangaülekanne)